

Montage handleiding

 **Bekijk ook de montagevideo**

Scan de QR-code of ga naar novalux.nl/montage



De belangrijkste punten van deze montagehandleiding

- ▶ Voorkom dat er vouwen ontstaan in het doek, deze zijn er namelijk niet meer uit te halen.
- ▶ Zorg ervoor dat het raam schoon en vetvrij is voor montage.
- ▶ Leg de zuignappen alvorens montage gedurende 2 minuten in een schaal of een kom met kokend heet water.
- ▶ Maak het raam nat voordat je de zuignappen plaatst. Wanneer het raam droog is, kunnen de zuignappen zich niet goed hechten. Lees de instructies goed door.
- ▶ Zorg voor je veiligheid bij het installeren van de zonwering op lastige plekken. Creëer een veilige omgeving en neem alle nodige voorzorgsmaatregelen.



In de verpakking

- ▶ Het zonnescerm
- ▶ Alcoholdoekjes
- ▶ Hoekversteigers (indien besteld)
- ▶ Novalux Reiniger (indien besteld)
- ▶ Tenminste 4 zuignappen, elk bestaand uit drie delen:



A
Zuignap



B
Cup



C
Moer

1

De voorbereidingen

- ▶ Maak het raam goed schoon. Gebruik hiervoor de alcoholdoekjes of, indien besteld, de Novalux Reiniger.
- ▶ Leg de zuignappen (onderdeel **A**) in een schaalteje of een kom met kokend heet water. Laat 2 minuten staan. Zodoende worden ze flexibel en krijgen ze hun originele vorm terug.
- ▶ Rol het zonnescerm uit op een vlakke ondergrond met de referentiesticker naar beneden. Voorkom dat er vouwen ontstaan, deze zijn er niet meer uit te halen.

2

Het plaatsen van de hoekversteving (indien besteld)

- ▶ Leg het zonnescerm op een vlakke ondergrond met de referentiesticker naar beneden.



- ▶ Verwijder de plastic beschermfolie van de bovenkant van de hoekversteiger.
- ▶ Verwijder het papier van de lijmlaag.



- ▶ Plaats de versteiger op de hoek van je zonnescerm. Zorg ervoor dat de rechte zijden van de hoekversteiger gelijklopen met de hoek van het zonnescerm. Druk de hoekversteiger goed aan.
- ▶ Herhaal de stappen voor alle hoeken.

3 Het plaatsen van het zonneschermb



- ▶ Leg het zonneschermb op een vlakke ondergrond met de referentiesticker naar beneden.



- ▶ Leg de zuignappen op een schone ondergrond en plaats een cup (onderdeel B) over elk van de zuignappen (onderdeel A).



- ▶ Pak één van de hoeken van het zonneschermb en steek vanuit de bovenzijde de schroefdraad van de zuignap door de ring.
- ▶ Draai met je andere hand vanuit de onderzijde de moer (onderdeel C) **heel losjes** over de schroefdraad.



- ▶ Wanneer je het moertje op de schroefdraad hebt gedraaid, zorg ervoor dat er nog ruimte (± 5 mm) over is op de schroefdraad.
- ▶ Herhaal deze twee stappen bij elk van de ringen in het zonneschermb.



- ▶ Maak het raam nat op de plekken waar de zuignappen komen.
Tip: gebruik een plantenspuit.

3

Het plaatsen van het zonneschermbord (vervolg)



- ▶ Plaats het zonneschermbord gecentreerd op het raam.



- ▶ **Druk stevig** op de zwarte moertjes. Zodoende ontstaat het vacuüm onder de zuignap.
- ▶ Eventueel kan je de zuignappen nu nog schuiven om het doek strak te hangen.



- ▶ Draai **al drukkend** de moertjes volledig en strak aan.
- ▶ Je bent klaar! Tijd om te genieten van een koel interieur.



Bekijk ook de montagevideo

Hulp nodig? Bekijk de montagevideo en lees de tips en tricks op onze website. Scan de QR-code of ga naar novalux.nl/montage.

